

For more information please visit  
[www.rollermouse.com](http://www.rollermouse.com)

Contour Design, Inc.  
10 Industrial Drive  
Windham  
New Hampshire, 03087, USA  
Phone: 800-462-6678  
E-mail: [ergoinfo@contourdesign.com](mailto:ergoinfo@contourdesign.com)

Contour Design Europe A/S  
International House  
Center Boulevard 5  
2300 Copenhagen S, Denmark  
Phone: +45 32 46 11 20  
E-mail: [info@contour-design.com](mailto:info@contour-design.com)

Tested to comply with FCC Standards.  
U.S. Patent No. 7,199,792



contour 

RollerMouse® Free2



contour 

Proficiat met uw nieuwe

RollerMouse® Free2

## Inhoud van de doos

- A. RollerMouse Free2
- B. Geïntegreerde polssteun
- C. 2 korte toetsenbordpootjes
- D. 2 lange toetsenbordpootjes
- E. Gebruiksaanwijzing



## Basisfuncties

Gebruik de rollerbar om de cursor op het scherm te bewegen. U kunt er ook mee klikken. Gebruik de grote linkerknop om links te klikken en de grote rechterknop om rechts te klikken. (Zie het etiket rond de knoppen van uw RollerMouse Free2).

- A. Rollerbar (cursor bewegen en klikken)
- B. Kopiëren
- C. Links klikken
- D. Cursorsnelheid en -nauwkeurig selecteren
- E. Scroll wiel en scroll klik
- F. "One touch" dubbelklikken
- G. Rechts klikken
- H. Plakken



## Aan de slag

**1.** Steek de RollerMouse Free2 in een USB-poort van uw computer. Wacht een ogenblik. Uw computer detecteert het apparaat. Uw computer geeft aan dat hij een nieuw apparaat heeft gevonden en dat hij de stuurprogramma's installeert. Dit proces duurt gewoonlijk 10 tot 30 seconden.



**2.** Plaats het toetsenbord op uw RollerMouse Free2. De voorzijde van het toetsenbord moet parallel met de rollerbar liggen. Lijn het scroll wiel uit op het middelpunt van de lettertoetsen van uw toetsenbord. (Op de meeste toetsenborden bevindt dit zich tussen de 'G' en de 'H').



**3.** Neem de tijd om de hoogte en hoek van uw toetsenbord aan te passen. Hoe vlakker uw polsen liggen, hoe beter voor uw lichaam. Als u denkt dat het toetsenbord te laag is, verhoogt u het door de toetsenbordpootjes aan te brengen (zie pagina 48 voor hulp).



**4.** We raden u aan de geïntegreerde polssteun te gebruiken. Het is een ergonomische methode om uw handen, polsen en onderarmen vlak te houden. Klik de steun gewoon vast op de voorzijde van uw RollerMouse Free2.




## Het toetsenbord aanpassen

Om de beste en meest ergonomische typhouding met uw handen te vinden en de polsen zo vlak mogelijk te houden, moet u wellicht de hoogte van het toetsenbord aanpassen. Wij hebben toetsenbordpootjes ontwikkeld die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste hoogte en hoek, ongeacht het type toetsenbord.



Gebruik bevestigingspunt **A** voor de pootjes als u een toetsenbord met een numeriek toetsenblok bezit. Als u een compact toetsenbord (zonder numeriek toetsenblok) bezit, gebruikt u de alternatieve locatie **B** dichtbij het middelpunt van uw RollerMouse Free2.



Om de voorzijde van uw toetsenbord 5 mm omhoog te brengen, bevestigt u de korte pootjes direct op de achterkant van uw RollerMouse Free2.



Als u de voorzijde van uw toetsenbord nog hoger wilt brengen, bevestigt u de lange pootjes bovenop de korte. Als u een vlak, maar hoger toetsenbord verkiest, klapt u de kleine steun op de achterkant van elk lang pootje uit om uw RollerMouse Free2 aan uw houding aan te passen.



Probeer eerst een aantal combinaties uit om de voor u meest comfortabele positie te vinden.

## De klikreactie van de rollerbar aanpassen

U kunt de druk kiezen waarmee u een muisklik uitvoert. Gebruik de schuiver voor de klikweerstand onder uw RollerMouse Free2. Schuif deze tot u de voor u gepaste weerstand vindt.

Start met een hoge rollerbar-weerstand om te vermijden dat u per ongeluk klikt tijdens het typen. Zodra u gewend bent aan uw RollerMouse Free2, vindt u het misschien sneller werken met een zachtere klik (d.i. lagere weerstand).



## Snel en makkelijk de cursorsnelheid kiezen

Gebruik de driehoekige cursorsnelheidsknop, gelegen tussen de knoppen Kopiëren en Plakken, om de cursorsnelheid en nauwkeurigheid te selecteren. U kunt kiezen uit vijf snelheden van 800 dpi tot 1600 dpi. De reeks van vijf lampjes boven de knop geeft de huidige cursorsnelheid weer.

Het is beter om te starten met een lagere cursorsnelheid tot u aan uw RollerMouse Free2 gewend bent.

Snelheid	Nauwkeurigheid (dpi)
1	800
2	1000
3	1200
4	1400
5	1600



## De eind-detectie helpt de cursor overal te komen

Als u de rollerbar volledig naar links of rechts hebt bewogen, maar de cursor eigenlijk nog verder wilt verplaatsen, dan is dat geen probleem. Duw de rollerbar nog een beetje verder in de gewenste richting tot u een zachte klik hoort. Dit activeert de eind-detectie en de cursor wordt naar de rand van het scherm verplaatst. Laat de rollerbar los als de cursor zich op de gewenste plaats bevindt.

Als u vindt dat de cursor zich te vaak buiten het bereik van de rollerbar bevindt, kan het zijn dat de gekozen cursorsnelheid te laag is voor uw werkwijze. Doe de nodige aanpassingen zoals op de vorige pagina vermeld.



## De toetsinstellingen aanpassen

In de meeste gevallen hoeft u geen stuurprogramma te installeren om de zeven functietoetsen te gebruiken. Met een stuurprogramma is het echter mogelijk om de functies aan uw voorkeuren aan te passen. Ga naar [www.rollermouse.com/driver](http://www.rollermouse.com/driver) voor meer informatie en uw stuurprogramma te downloaden.



## Ergonomietips

### Wat is het beste voor uw lichaam?

**1.** Plaats uw RollerMouse Free2 en toetsenbord een stukje van u af zodat uw onderarmen vlak op de tafel kunnen rusten. Houd uw toetsenbord laag en vermijd het werken met gebogen polsen. Probeer het gewicht niet alleen op uw polsen te laten rusten. Gebruik de polssteun om uw polsen, handen en onderarmen vlak en op een lijn te houden.



**2.** Ontdek nieuwe werkwijzen. Gebruik beide handen en alle vingers om de beweging te verdelen en meer afwisseling te creëren. Probeer met een hand de cursor te sturen en met de andere te klikken.



**3.** Zorg voor een correcte plaatsing van uw RollerMouse Free2 en laat uw handen, polsen en onderarmen vlak en ontspannen liggen. Uw ellebogen komen dicht bij uw lichaam te liggen, wat ontspannen werkt voor uw schouders. Een centralere lichaamspositie is comfortabeler en dus veiliger voor uw lichaam. U werkt efficiënter. Daarom biedt RollerMouse Free2 u een betere manier van werken.

Ga voor meer informatie naar  
[www.rollermouse.com](http://www.rollermouse.com)

